

Entrematic LCU40H COMPLIANCE IP2246NL

(Vertaling van de originele handleiding)



Inhoud

	Onderwerp	Pagina
1.	Algemene veiligheidsvoorschriften	3
1.1	Veiligheidsfuncties	4
2.	CE conformiteitsverklaring	4
3.	Technische specificaties	4
3.1	toepassingen	4
4.	Installatie en electrische aansluitingen	5
4.1	Onderhoud	7
4.2	Standaard installatie	7
4.3	Diagram voor standaard installatie	8
5.	Programmatie	9
5.1	AAN- en AFzetten	9
5.2	Navigatieknoppen	9
5.3	Menu	10
6.	Snelle start-sequenties	12
7.	Voorbeelden toepassingen	14
8.	Commando's	16
8.1	Inserting the plug-in boards	17
8.2	SOFA1 – SOFA2 of GOPAVRS veiligheidscontactlijst met auto-test	17
9.	Uitgangen en toebehoren	18
10.	Selecties	19
11.	Aanpassingen	20
11.1	Hoofdmenu	20
11.2	Submenu - AT (Automatische Configuraties)	21
11.2.1	Het type automatisatie selecteren AT $ ightarrow$ AS en specifieke default instellingen	22
11.3	Submenu - BC (Basisch Configuraties)	23
11.3.1	Bijkomende BC niveau parameters, configureerbaar (beschikbaar met AT $ ightarrow$ AA)	23
11.4	Submenu - BA (Basisch Aanpassing)	24
11.4.1	Bijkomende BA niveau parameters, configureerbaar (beschikbaar met AT $ ightarrow$ AA)	26
11.5	Submenu - RO (Radio Functies)	28
11.5.1	Bijkomende RO niveau parameters, configureerbaar (beschikbaar met AT $ ightarrow$ AA)	29
11.6	Submenu - SF (Speciale Functies)	30
11.6.1	Bijkomende SF niveau parameters, configureerbaar (beschikbaar met AT $ ightarrow$ AA)	31
11.7	Submenu - CC (Cyclus Teller)	32
11.7.1	Bijkomende CC niveau parameters, configureerbaar (beschikbaar met AT $ ightarrow$ AA)	33
11.8	Submenu - EM (Nood Management)	33
11.8.1	Bijkomende EM niveau parameters, configureerbaar (beschikbaar met AT $ ightarrow$ AA)	34
11.9	Submenu - AP (Geavanceerde Parameters)	34
11.9.1	Bijkomende AP niveau parameters, configureerbaar (beschikbaar met AT $ ightarrow$ AA)	36
12.	Analyses	38
13.	Signalen zichtbaar op het display	40

Symbolen

Dit symbool geeft instructies of opmerkingen weer betreffende veiligheidszaken die speciale aandacht vragen.

Dit symbool geeft informatie voor het correcte gebruik van het product.

Fabrieksinstellingen



1. Algemene veiligheidsvoorschriften



Het niet naleven van de informatie in deze handleiding kan persoonlijk letsel of schade aan het product veroorzaken.

Hou deze instructies bij als referentie voor de toekomst.

Deze handleiding is opgemaakt voor de vakman en zijn personeel. De installatie, de elektrische verbindingen en de instellingen moeten uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en volgens de geldende wetgeving.

Dit product mag enkel gebruikt worden voor hetgeen het specifiek ontwopren werd. Elk gebruikt daarbuiten wordt gezien als oneigenlijk en daardoor gevaarlijk. The man Lees aandachtig de instructies vooraleer het materiaal te installeren. Verkeerde installatie kan een bron van gevaar zijn of reden tot weigering van de garantie.

Verpakkingsmaterialen (plastiek, polystyreen, enz.) moeten opgeruimd worden en buiten het bereik van kinderen gehouden worden.

Controleer eerst of het materiaal zich in perfecte toestand bevindt, vooraleer met de installatie aan te vangen.

Het materiaal mag niet geïnstalleerd worden in een explosieve omgeving : de aanwezigheid van ontvlambaar gas of rook betekent een belangrijke bedreiging van de veiligheid.

De installatie van de veiligheidsvoorzieningen (fotocellen, mechanische obstakel

sensor, noodstop, enz.) dient te gebeuren rekening houdend met de geldende wetten en regels, criteria van goed vakmanschap, de omgeving, de functionele logica van het systeem en de krachten ontwikkeld door de poort of deur.

Vooraleer de voedingsspanning aan te sluiten, controleer of de waarde overeenstemt met wat nodig is om de aandrijving te laten functioneren. Een meerpolige isolatieschakelaar met minimale contactopeningen van 3 mm moet in de voedingsspanning voorzien zijn. Controleer of er in de voedingsspanning naar de elektrische installatie een differentiaalschakelaar aanwezig is alsook een passende zekering.

Vergewis er u van dat de geautomatiseerde poort of deur geaard is overeenkomstig de geldende veiligheidsvoorschriften. De fabrikant

van de aandrijvingen weigert alle verantwoordelijkheid in gevallen waar componenten, die niet overeenkomen met de veilige en correcte werking van het product, gebruikt

werden. Voor herstellingen of vervangingen van producten mogen enkel originele wisselstukken worden gebruikt. De installateur moet de gebruiker alle informatie geven betreffende de aandrijving, alsook de handleiding, werking en de te volgen handelingen in noodgevallen.



1.1 Veiligheidsfunties

De Entrematic LCU40H sturing beschikt over volgende veiligheidsfuncties:

- obstakeldetectie met beperking van de kracht;

De maximale reactietijd van de veiligheidsfuncties 0,5 s. De reactietijd bij een defecte veiligheidsfunctie is 0,5 s.

De veiligheidsfuncties zijn conform onderstaande reglementeringen:

EN ISO 13849-1:2015 Category 2 PL=c EN ISO 13849-2:2012

De veiligheidsfunctie mag niet tijdelijk noch automatisch omzeild worden. Fault exclusion has not been applied.

2 EC Declaration of Conformity

Entrematic Group AB verklaart hierbij dat de elektrische sturing LCU40H conform de volgende

CF-normen is

EMC Directive 2014/30/EU; Low Voltage Directive 2014/35/EU; RED Directive 2014/53/EU.

Landskrona, 01-07-2016



3. Technische specificaties

	LCU40H	LCU40HJ	
Stroomvoorziening	230 V~ 50/60 Hz	120 V~ 50/60 Hz	
Power absorption	0,6 A	1,2 A	
Zekering	F2 A	4 A	
Motor output	24 V 🛲 12 A max (X 2)		
Permanente stroomvoorziening naar toebe- horen 0-30	24 V == 0,15 A		
Stroomvoorziening naar toebehoren 0-1 (in ieder geval mag het totaal van de toebehoren 0-30 en 0-1 0,5A niet overschrijden).	24 V == 0,5 A continu		
Temperatuur	-20 °C - +55 °C		
Aantal mogelijke radiocodes op te slaan	100 / 200 zie RO \rightarrow MU \rightarrow	> 20/10 (paragraaf 11.6)	
Radiofrequentie	433,92 MHz		
Beschermingsgraad	IP55		
Afmetingen product	238 x 357 x 120		

OPMERKING: bovenvermelde werking kan slechts gegarandeerd worden indien DI-TEC toebehoren en veiligheidstoebehoren gebruikt worden.

3.1 Toepassingen













4. Installatie en electrische aansluitingen

- Boor de nodige gaten in de onderkant. (Fig. 4.1).
- •Bevestig de stuurkast. Gebruik bolvorminge kruisschroeven (max Ø 10mm) (afstand voor de gaten: zie Fig. 4.2).
- Steek de kabel (glands) en gegolfde buizen in de behuizing vanaf de onderkant in de behuizing.
- Vooraleer de stroomtoevoer aan te sluiten, zorge ervoor dat de data van het label overeenkomen met die van de hoofstroomtoevoer.
- Er moet een meervoudige openingsafstand van de contacten voorzien zijn, gelijk aan of groter dan 33mm.
- Controleer of er bovenstrooms de elektrische installatie een geschikte differentieelschakelaar en een overstroombescherming zijn.
- Gebruik een elektrische kabel (type H05RN-F 3G1.5 of H05RR-F) en sluit aan op de terminals L (bruin), N (blauw), ([geel/groen) in de automaat (Fig. 4.3, page 6).
- NB: max. toegestane kabelsectie is AWG14 (2mm²).
- Ontmantel het gedeelte van de stroomkabel in line with the terminal???, en gebruik een kabelbinder om op zijn plaats te houden [A].
- Om te voldoen aan de van kracht zijnde Reglementeringen, sluit de behuizing wanneer de kabels aangesloten zijn op de terminal.

i

De aansluitingen aan de hoofdstroomtoevoer en aan mogelijke laagspanningskabels (230V) buiten de stuurkast moeten op een apart kanaal gebeuren, apart van de aansluitingen aan de stuurkast en veiligheidstoebehoren (SELV = Safety Extra Low Voltage). De geprofileerde kabels??? moeten in de stuurkast gaan via de gaten in de basis behuizing (een paar centimeter)????

- Let op dat er geen scherpe kantjes zijn die de kabel kunnen beschadigen.
- Zorg er voor dat de geleidingen voor de hoofdtoevoer (230V) en de geleidingen voor de bijhorende stroomtoevoer (24V) apart zitten.
- De kabels moeten dubbel geïsoleerd zijn, gemanteld??? bij de desbetreffende aansluitingsterminals, en moeten met ... op hun plaats gehouden worden [B] (niet meegeleverd).
- Indien nodig, bevestig de scharnieren onderaan en bovenaan de behuizing (links of rechts, naar believen) (Fig. 4.4, pagina 6).
- Na alle aanpassingen en instellingen gedaan te hebben, bevestig het deksel met de meegeleverde schroeven (Fig. 4.5, pagina 6).



Fig. 4.2





P2246EN - 2017-03-28









4.1 Onderhoud

De sturing heeft geen speciaal onderhoud nodig.

Controleer regelmatig of afdichting van de behuizing en de elektrische aansluitingen.

4.2 Standaard installatie



Ref.	Omschrijving	Kabel			
1	Zender	/			
2	Knipperlicht	2 x 1mm²			
2	Antenne (geïntegreerd in het knipperlicht)	coaxial 50 Ω			
2	Knop sleutelschakelaar	4 x 0,5mm²			
3	Digitale combinatie draadloos klavier	/			
,	Aandrijving	2 x 1.5mm²			
4	4 Aandrijving met eindschakelaar				
5	Fotocellen	4 x 0.5mm²			
6	Sturing	3G x 1.5mm ²			
А	Sluit de stroomtoevoer aan op een goedgekeurde meerpolige schakelaar, met een openingsafstand van de contacten van ten minste 3 mm (niet meegeleverd). De verbinding naar de hoofdstroomtoevoer moet via een apart kanaal gebeuren, gesc- heiden van de motorkabels voor de toebehoren.				

AE Systems

4.3 Diagram voor standaard installatie





AE Systems

IP2246EN - 2017-03-28

5. Programmatie



NB: knoppen kunnen kort (minder dan 2 s) of lang (langer dan 2 s) ingedrukt worden. Druk de knoppen altijd kort in, tenzij anders gespecifieerd. Om de instelling van een parameter te bevestigen, hou de knop lang ingedrukt.

5.1 Aan- en afzetten van de display

Procedure voor het aanzetten van de display:

- druk op ENTER
- de controle op het functioneren van de display start 💥
- het hoofdmenu wordt getoond

procedure voor het afzetten van de display:

• druk op ESC ESC

NB: de display gaat automatisch uit na 60 sec inactiviteit.

5.2 Navigatieknoppen

• Druk tegelijkertijd ↑ en ENTER: activeert een openingscommando



•Druk tegelijkertijd op \downarrow en ENTER keys: activeert een sluitingscommando.



• Druk tegelijkertijd op \uparrow and \downarrow keys: activeert een POWER RESET commando (onderbreking stroomtoevoer en automatische herstart).



- \bullet Druk op UP \uparrow of DOWN \downarrow om in het menu te scrollen.
- In sommige menu's kan de parameter (the parameter measurement unit) getoond worden door op ENTER te drukken wanneer de waarde op het scherm verschijnt..

Voorbeeld:: instelling van 10 seconden voor parameter OB.





5.3 Menu









6 SCHEMA'S SNELLE OPSTART

6.1 Selectie soort automatisatie



6.2 Configuratie aantal vleugels

Voorbeeld configuratie voor hek met 1 vleugel

Set



6.3 Configuraties activeren

Stap-voor-stap modus zonder automatische sluiting (residentieel gebruik)



Stap-voor-stap modus met automatische sluiting 1 minuut (residentieel gebruik) (standaard instellingen) : 🗛 T (enter) 🗠 🖂 🕂 🕇 (enter 🕧 🔊

2	0
	le in

Openingsmodus met automatische sluiting 1 minuut (gebruik in flatgebouwen)

📼 📼 A T		
---------	--	--

6.4 Afstandsbedieningen toevoegen







P2246EN - 2017-03-28

6.5 Configuratie van de eindschakelaars

Example 1 - Voorbeeld 1 – vleugel stopt tegen mechanische eindstoppen (standaard instelling) Set



Example 2 - Voorbeeld 2 - vleugel stop tegen eindschakelaars

Set



Door deze instelling stopt de beweging dmv een ontkoppeling als een obstakel waargenomen wordt tijdens het openen; tijdens het sluiten gaat de vleugel terug open.

Example 3 - Voorbeeld 3 - vleugel stopt tegen mechanische eindstoppen en de beweging wordt omgekeerd indien een obstakel gedetecteerd wordt.

Set

	RP	ENTER		FF	ENTER	<u>5</u> x	ENTER	OK

Door deze instelling stopt de vleugel respectievelijk tegen de mechanische sluitingseindstop en

de openingseindschakelaar.

Indien een obstakel gedetecteerd wordt tijdens het openen en voor de activatie van de stop-eindschakelaar, stopt de vleugel dmv een ontkoppeling.

Indien een obstakel gedetecteerd wordt tijdens het sluiten en voor de activatie van de naderingsschakelaar, gaat de vleugel terug open; eens de naderingsschakelaar geactiveerd is, stopt de vleugel tegen het obstakel.

6.6 Configuratie van de veiligheidsvoorzieningen

Voorbeeld 1 – configuratie van de fotocellen aangesloten op contacten 1-8 en 1-6 (standaard instellingen) Set

Voorbeeld 2 – configuratie van de onderloopbeveiliging met veiligheidstest simultaan aan gesloten op contacten 1-6 en 1-8

7. Voorbeelden toepassingen

7.1 Automatisaties met 2 draaihekken



Wanneer de Entrematic LCU40H gebruikt wordt bij een toepassing met twee overlappende draaivleugels kunnen volgende verbindingen gemaakt worden:



(Fig. 7.1) Installatie met mechanische eindstoppen voor opening en sluiting en zonder elektrische eindschakelaars



(Fig. 7.2) Installatie met mechanische eindstoppen voor sluiting en met elektrische eindschakelaars (stop tijdens de opening en nadering tijdens sluiting).

7.2 Automatisaties met 1 draaivleugel



Wanneer de Entrematic LCU40H gebruikt wordt bij een toepassing met 1 draaivleugel kunnen volgende verbindingen gemaakt worden:



(Fig. 7.3) Installatie met mechanische eindstoppen voor de opening en de sluiting en zonder elektrische eindschakelaars



(Fig. 7.4) Installatie met mechanische eindstoppen voor de sluiting en met elektrische eindschakelaars (stop tijdens de opening en nadering tijdens de sluiting).



7.3 Kantelpoorten met twee parallelle motoren



Wanneer de Entrematic LCU40H gebruikt wordt in toepassingen met kantelpoorten met twee parallelle motoren kunnen volgende verbindingen gemaakt worden:



(Fig. 7.5) Installatie met mechanische eindstoppen voor de opening en de sluiting en zonder elektrische eindschakelaars.



[Fig. 7.6] Installatie met elektrische eindschakelaars voor het vertragen tijdens het openen en sluiten.







[Fig. 7.8] Installatie met elektrische eindschakelaars (stop tijdens openen en nadering tijdens sluiten)



8. Commando's

Lees hoofdstuk 11 voor alle details ivm mogelijke aanpassingen.

OPGELET: contact 30 (**common positive???** voor commando's) heeft dezelfde functie als commando 1, dus de commando's zichtbaar op het display worden aangeduid met 1-5, 1-3, 1-4, etc... Dit verschilt echter van commando 1 door de maximale stroom die kan verleend worden en omdat dit ook actief is wanneer de stuurkast in "standby" staat $E \searrow ON$.

Commando			Functie	Beschrijving
30 ·	2	NO	AUTOMATISCHE SLUITING	Permanente sluiting van het contact maakt automatische sluiting mogelijk indien $\square \square \rightarrow \square \square$
			OPENING	Door $\mathbb{B}[-3] \to -3$, te selecteren start het openen wanneer het contact gesloten is
30 ·	3	NO	S T A P - V O O R - STAP	Door $\mathbb{B}[\to 35 \to 1$ -S,te selecteren en het contact te sluiten, wordt een opeenvolgende openings- of sluitingsbeweging ge- start: open-stop-sluit-open Door $\mathbb{B}[\to PP$ te selecteren kan de "open-stop-sluit-open". beweging veranderd worden naar "open-stop-sluit-stop-open".
30-	4	NO	SLUITING	Het sluiten start wanneer het contact gesloten is.
30	5	NO	STAP-VOOR- STAP	Door $\mathbb{B}[\rightarrow [S \rightarrow] \cdot S$, te selecteren en het contact te sluiten, wordt een opeenvolgende openings- of sluitingsbeweging ge- start: "open-stop-sluit-open". OPGELET: met automatische sluiting ingeschakeld kan de duur van de stop vastgelegd worden door $\mathbb{B}[\rightarrow S S$ te selecteren. De "open-stop-sluit-open" beweging kan gewijzigd worden naar "open-stop-sluit-stop-open" door $\mathbb{B}[\rightarrow PP$ te selecteren.
			OPENING	Door $\mathbb{B}[\rightarrow [5 \rightarrow]$ te selecteren start het openen wanneer het contact gesloten is.
1 -	6	NC	VEILIGHEIDS- STOP	Door het veiligheidscontact te openen, wordt elke beweging verhinderd. NB: APS Mom de verschillende functies van de veiligheidsstop in te stellen, zie parameterinstellingen.
1 -	8	NC	VEILIG- HEIDSVOOR- ZIENING SLUITING	Door het veiligheidscontact te openen worden alle openingsbewegingen gestopt en tegengehouden tijdens het sluiten. Door $\mathbb{P}[- \rightarrow S] \rightarrow] \mathbb{N}$ te selecteren verhindert het openen van het contact elke beweging als de automatisatie inactief is Door $\mathbb{P}[- \rightarrow S] \rightarrow] \mathbb{F}$ te selecteren verhindert het openen van het contact de sluiting enkel wanneer de automatisatie inactief is.
1 -	6 8	NC	VEILIG- HEIDSVOORZIN- ING OPENING- SLUITING	Door het veiligheidscontact te openen worden alle sluitingsbeweging gestopt en tegengehouden. NB De werking komt overeen met contact 1-6 met $\Pi P \rightarrow S M \rightarrow 0 S$.
30 .	t_ _ 9	NC	STOP	Door het veiligheidscontact te openen wordt de huidige beweging gestopt. Indien PP - R9 = 9P wordt de automatische sluiting gedesac- tiveerd wanneer contact 30-9 gesloten wordt. Indien PP - R9 = 9 T blijft de automatische sluiting geactiveerd wanneer contact 30-9 gesloten wordt.
30 -	9	NO	COMMANDO"- OPERATOR AANWEZIG"	Door AP → R9 → HR te selecteren wordt het commando "oper- ator aanwezig" geactiveerd door contact 30-9 te openen: - Open met operator aanwezig 30-3 - Sluiten met operator aanwezig 30-4 NB: alle veiligheidsvoorzieningen, de automatische sluiting en plug-in in de AUX behuizing worden uitgeschakeld.



OPGELET: maak een brugje voor alle NC contacten wanneer deze niet in gebruik zijn of zet ze buiten werking via het desbetreffende menu. Contacten met hetzelfde nummer zijn gelijk.



8.1 Plug-ins installeren (AUX)

Om de gleuven voor de plug-ins (AUX) te bereiken:

- Om 1 print in te steken, knip de behuizing van het controlepaneel en verwijder het zoals weergegeven op de tekening.
- Indien beide gleuven nodig zijn, verwijder de behuizing volledig.



8.2 Zelf-bestuurde veiligheidscontactlijsten SOFA1-SOFA2 of GO-

Commando		Functie	Beschrijving
S0FA1-S0FA2 G0PAV ••••		VEILIGHEIDS TEST	Plaats de SOFA1-SOFA2 of GOPAVRS in zijn behuizing om de AUX in te pluggen. Indien de test mislukt, verschijnt er een alarmmelding op de display.
1 6	NC	VEILIG- HEIDS-STOP	Selecteer $P \rightarrow J_{6} \rightarrow J_{4}$, verbind het uitgangcontact van de SOFA1-SOFA2 of GOPAVRS met de contacten 1-6 op de stuurkast (in serie met het uitgangcontact van de fotocel, indien geïnstalleerd)
1 <u> t 8</u>	NC	VEILIG- HEIDSVOOR- ZIENING SLUITING	Selecteer $\square P \rightarrow \square B \rightarrow 5$ 4/, verbind het uitgangcontact van de SOF1-SOFA2 of GOPAVRS met de contacten 1-8 op de stuurkast (in serie met het uitgangcontact van de fotocel, indien geïnstalleerd).
1 - 6 8	NC	VEILIG- HEIDSVOOR- ZIENING OPEN- ING/SLUITING	Selecteer $\square P \rightarrow G \boxdot \rightarrow S $ ⁴ / ₁ , verbind het uitgangcontact van de SOF1-SOFA2 of GOPAVRS met de contacten 1-6-8 op de stuurkast (in serie met het uitgangcontact van de fotocel, indien geïnstalleerd). Indien $\square \square S $ ⁴ / ₁ , $\square \square \square$ kunnen niet P ⁴ / ₁ of S ⁴ / ₁ zijn.

9. Uitgangen en toebehoren

Output	Waarden toebe- horen	Beschrijving
	24V / 0.5 A	Toebehoren stroomtoevoer. Uitgang stroomtoevoer voor externe toebehoren. NOTA: de maximale absorptie van 0,3A verwijst naar het to- taal van alle contacten 1. Het indicatielampje "hekken open" (30-13) is niet verrekend in deze 0,3A. De maximale waarde hiervoor is 3W.
	GOL148REA	Sluit de meegeleverde antennekabel aan (90 mm) indien de GOL868R4 radio-ontvanger gebruikt wordt (868,35 MHz).
+LP-	LAMPH ==24V / 25W	$\begin{array}{l} {\sf Knipperlicht} \\ {\sf Selecteer het vooraf knipperen in het derde niveau van het} \\ {\sf menu} {\sf RP} {\rightarrow} {\sf WD} {\sf and/or} {\sf RP} {\rightarrow} {\sf WL} . \\ {\sf Om de werkingsmodus van de LP uitgang te wijzigen} {\sf RP} {\rightarrow} {\sf FF} . \end{array}$
30 2 3 4 9 13 ×	 24V / 3W	Status lamp automatisatie Selecteer ∄ [→] L voor de werkingsmodus van uitgang 30-13.
- LK+	12V~ / 15W	Elektrisch slot Wordt geactiveerd bij het starten van de werking bij een gesloten automatisatie. Om de werkingsmodus van de LK uitgang te wijzigen: $\mathbb{R} \to \mathbb{E}$
AUX 1 AUX 2	SOFA1-SOFA2 GOPAVRS LAN4S LAB9 BIXLR12 BIXLR22 GOL868R4 BIXLR42 LAN7S	De stuurkast heeft twee openingen voor plug-in commando's en veiligheidsvoorziening. De werkmodus van de stuurkast wordt geselecteerd met → RM voor AUX1 en C→ RM voor AUX2. Bij het gebruik van plug-in radio ontvanger, verwijder de RDX module. De display toont RV. OPGELET: DE STROOMTOEVOER MOET AFGEZET WORDEN OM DE PLUG-IN KAARTEN IN- EN UIT TE PLUGGEN.
	6ZENRS ZENPRS	De stuurkast is uitgerust met een behuizing voor modules zoals de 6ZENRS radio-ontvanger (433,92 MHz). Kan vervangen worden door een radio-ontvanger module ZENPRS (868,35 MHz). Werkingsmodus te selecteren met $\exists \Box \rightarrow RM$. Bij het gebruik van plug-in radio boards??, verwijder de RDX module. De display toont RV . OPGELET: de stroomtoevoer moet afgezet worden om de plug-in kaarten in- en uit te pluggen.



Output	Waarden toebe- horen	Beschrijving
Ý	USB	De stuurkast is uitgerust met een USB input om te verbinden met een PC om de firmware te kunnen updaten (AMIGO soft- ware). Standaard A plug of Micro B plug USB kabel).
Mises	MicroSD	De stuurkast beschikt over micro SD kaarten om de firmware te updaten, om diagnoses te stellen en voor de opslag/ het herstellen van de configuraties. Selecteer via $SF \rightarrow SV$ and $SF \rightarrow RC$. NB: gebruik een micro SD met een maximum capaciteit van 16 Gb.
с <u>ом</u>		COM - sla de werkingsconfiguraties op met $SF \rightarrow SV$. De opgeslagen configuraties kunnen opgeroepen worden met $SF \rightarrow RC$.
	BIXM R2	COM - Afstandsbedieningen kunnen opgeslagen worden in de opslag-module. Wanneer de stuurkast vervangen wordt, kan de gebruikte opslag-module in de nieuwe stuurkast geplaatst worden OPGELET: schakel de stroom uit voor het vervangen van de opslag-module en let op de positionering.
BAT ••• ••	SBU	BAT - Battery-powered operation. De batterijen blijven opgeladen wanneer de stroom aan staat. Wanneer er geen stroomtoevoer is, wordt de stuurkast aangedreven door de batterijen tot de stroomtoevoer hersteld is of totdat de voltage van de batterijen zakt tot onder de veilig- heidsdrempel. In dit geval wordt de stuurkast uitgezet. OPGELET: de batterijen moeten altijd verbonden zijn met de stuurkast voor het opladen. Controleer regelmatig de werking van de batterijen. NB: de werkingstemperatuur voor herlaadbare batterijen is +5°C tot +40°C. Voor een geavanceerd beheer van de werking op batterijen: menu E M.

10. Instellen jumpers

Jumper	Beschrijving	OFF	ON
JR1	Selecteren displaymodus	Display modus Enkel de aanwezige waarden en parameters kunnen weergegeven worden.	Onderhoudsmodus Enkel de aanwezige waarden en parameters kunnen weergegeven en gewijzigd worden. De geactiveerde on- derhoudsmodus wordt we- ergegeven door een punt rechts onder het display.

Jumper	E	Beschrijving		1 30	1 30 • •
AUX1	Selecteer AUX1	stroomtoevoer	met	AUX1 aangedreven via 0-1.	AUX1 aangedreven via 0-30.
AUX2	Selecteer AUX2	stroomtoevoer	met	AUX2 aangedreven via 0-1.	AUX2 aangedreven via 0-30.

19



11. Aanpassingen

NB: afhankelijk van het type automaat/stuurkast zijn bepaalde menu's niet beschikbaar.

11.1 Hoofdmenu

Display	Omschrijving
RT	AT - Automatische Configuraties. Via dit menu kan je de automatische configuraties van de stuurkast weergeven en aanpassen.
36	BC - Basisconfiguraties. Via dit menu kan je de basisconfiguratie van de stuurkast weergeven en aanpassen
38	BA - Basisaanpassingen. Via dit menu kan je de basisinstellingen van de stuurkast weergeven en aanpassen. NB: voor sommige instellingen zijn minimum 3 handelingen nodig om deze correct in te stel- len.
R 🛛	RO - Radio Operations. Menu voor het beheren van de radiofuncties van de stuurkast (alarm, diagnose, updaten FW).
ЪF	SF - Speciale Functies. Via dit menu kan je een wachtwoord instellen en de speciale functies van de stuurkast be- heren.
	CC - Teller Bewegingen. Via dit menu kan je het aantal bewegingen van de automaat weergeven en de onderhouds- beurten beheren.
EM	EM - Noodfuncties. Via dit menu kan je de instellingen en aanpassingen voor energiebesparing bekijken en wijzi- gen (Green Mode en batterijbeheer).
RP	AP - Geavanceerde Parameters. Via dit menu kan je de geavanceerde parameters en instellingen van de stuurkast weergeven en aanpassen (modus eindschakelaars, selectie van de toestellen aangesloten op de con- tacten, aanpassingen duur uitschakelingen, aanpassingen knipperlichten, enz). NB: voor sommige instellingen zijn min. 3 handelingen nodig om deze correct in te stellen.

Via onderstaand menu kom je van het hoofdmenu in het tweede menu:

- gebruik 🔼 en 🔽 om de gewenste functie te selecteren
- druk op **ENTER** om te bevestigen

Na het bevestigen kom je in het tweede menu.

Voor elke functie in het hoofdmenu kunnen bijkomende configuraties bekeken worden door $\overrightarrow{\mathsf{P}}$ te selecteren (zie volgend hoofdstuk).

NB: om te controleren of de parameters daadwerkelijk aangepast werden, sluit de desbetreffende parameters en open ze nogmaals. De aanpassingen zullen toegepast worden vanaf de volgende handeling.



ĭ

i

11.2 Second level menu - AT (Automatic Configurations)

	Display	Beschrijving	Beschikbare selecties
	85	AS - Automatische selectie Selectie van het type motor en subniveau parameters gelinkt aan het kinematische mechanisme van de automatisatie bij een standaard installatie. Zie "selectie type automatisatie" hoofdstuk 11.2.1 Elke parameter kan nog gewijzigd worden indien nodig.	רו <u>סא</u>
	N 1J	NW - Selectie aantal vleugels In het geval van automatisaties met 1 vleugel, selecteer motor 1.	0102
itions	ΗØ	H0 - Voorgeprogrammeerde instelling, voor residentieel gebruik OLaden van voorgeprogrammeerde instellingen voor bepaalde standAC - automatische sluiting in werking stellen: 1-2C5 - stap-voor-stap/openingscommando: stapRM - afstandsbediening: stapAM - AUX INPLUG: stapSS - instelling status automatisering bij opstart: open). aard parameters: p-voor-stap p-voor-stap p-voor-stap n
iatic configura	<u>H 1</u>	H1 - voorgeprogrammeerde instelling, voor residentieel gebruik 1Laden van voorgeprogrammeerde instellingen voor bepaalde standAC - automatische sluiting in werking stellenin wTC - instelling automatische sluittijd1 midC5 - stap-voor-stap/openingscommandostapRM - afstandsbedieningAM - AUX INPLUGSS - instelling status automatisering bij opstart: gest	aard parameters: erking inuut o-voor-stap o-voor-stap o-voor-stap ooten
AT - Automa	[0]	C0 - voorgeprogrammeerde instelling voor gebruik in flatgebouweLaden van voorgeprogrammeerde instellingen voor bepaalde standAC - automatische sluiting in werking stellen: enabledTC - instelling automatische sluittijd: 1 minuteC5 - stap-voor-stap/openingscommando: OpeningRM - afstandsbediening: OpeningAM - AUX INPLUG: OpeningSS - instelling status automatisering bij opstart: closed	en. aard parameters:
	R]]	RD - de basisinstellingen resetten (SETTINGS RESET) $\overrightarrow{PTTER} \rightarrow \overrightarrow{R} \rightarrow \overrightarrow{PTTER} \rightarrow \overrightarrow{D} \rightarrow \overrightarrow{PTTTER} \rightarrow \overrightarrow{D} \rightarrow \overrightarrow{PTTTTER} \rightarrow \overrightarrow{D} \rightarrow \overrightarrow{PTTTTTER} \rightarrow \overrightarrow{D} \rightarrow PTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT$	
	RR	AA -activatie bijkomende configureerbare parameters voor elke functie in het hoofdmenu. $\overrightarrow{DPR} \xrightarrow{O2"} \overrightarrow{O2"}$	8880

11.2.1 Selectie van het type automatisatie AT -> A5 en specifieke default instellingen

AS Type automa- tisatie	Model	CM Motor circuit	R1-R2 Duw- kracht op ob- stakels en stroom	VA - VC Open- ings- en sluitings- snelheid	VR Inleer- snel- heid	PO-PC Nader- ings- snel- heid	TA Versne- lingstijd tijdens opening	TQ Versne- lingstijd tijdens sluiting	VM Bewe- gings snel- heid
01	OBBI3BH		50	24	18	07	2	3	03
02	ARCBH	CL	70	14	10	06	2	3	03
ØЗ	FACIL3H	UL	50	12	10	05	2	3	03
ØЧ	LUX03BH-4BH		40	16	12	06	1	2	10
Ø 5	LUX05BH (nor- male vleugel)		40	15	10	06	1	2	10
06	L U X O 5 B H (lange vleugel)	UP	50	12	08	05	1	2	10
٦	ARC1BH (nor- male velugel)		50	08	06	05	2	3	03
08	A R C 1 B H (lange vleugel)		60	06	05	04	2	3	03
09	DOR1BH (nor- male vleugel)	CL	50	08	06	05	2	4	03
10	D O R 1 B H (lange vleugel)		60	06	05	04	3	6	02
11	CUBIC6H-30H		60	12	08	06	2	3	05
12	BOX3SH		50	10	06	05	1	5	03
13	DOKE	0P	50	15	08	05	1	1	03
14	PWR25H	CL	50	18	10	05	2	3	03
15	PWR35H	UL	50	20	12	06	2	3	03
15	PWR50H (nor- male vleugel)	ΩP	40	15	10	06	1	2	10
17	PWR50H (lange vleugel)	01	50	12	8	05	1	2	10



11.3 Submenu 2 – BC (Basis Configuraties)

	Display	Beschrijving	Beschi selec	kbare ties
3asic configurations	RC	AC - Automatisch sluiten in werking stellen ON - In werking 1-2 - Afhankelijk van input 30-2		1-2
	22	SS - Selection of automation status at start OP - Open CL - Gesloten Indicatie van de status van de automatisatie na het aanzetten of na het commando "power reset".	OP	
	50	 S0 - Selectie status automatisatie bij opstarten ON - In werking OF - Niet in werking Indien in werking (ON) met de automaat inactief en met contact worden alle handelingen opgeheven. Indien niet in werking (OF) met de automaat inactief en met contact is het mogelijk de opening te activeren. 	1-8 open, : 1-8 open,	<u>0 N</u> 0 F
BC -	NI	NI - Activering van het elektronische NIO antivries systeem ON - In werking OF - Niet in werking Indien in werking (ON), blijft de motor ook actief bij lage temperatur NB: voor een goede werking moet de printplaat dezelfde omgeving atuur hebben als de motoren. De interventietemperatuur voor NIO kan geselecteerd worden met	en. gstemper- 7₽→TN .	ON OF

11.3.1 Bijkomende configureerbare parameters BC menu (beschikbaar met $\square T \rightarrow \square \square$ ingeschakeld)

	Display	Beschrijving	Beschi selec	kbare ties	•
BC	٢5	C5 - werking commando horende bij contact 30-5 1-5 - Stap-voor-stap 1-3 - Opening	1-5	-	3
	35	35 - werking commando horende bij contact 30-3 1-5 - Stap-voor-stap 1-3 - Opening	<u> - 3</u>	-	5
	RM	RM - Werking radio-ontvanger 1-5 - Stap-voor-stap 1-3 - Opening	1-5	-	3
	RM	AM - werking AUX1 plug-in stuurprint 1-5 - Stap-voor-stap 1-3 - Opening	<u> -5</u>	-	3
	RN	AN - werking AUX2 plug-in stuurprint 1-5 - Stap-voor-stap 1-3 - Opening	1-5	-	3
	MP	 MP - opstarten aan maximaal vermogen ON - Tijdens het opstarten wordt de duwkracht op obstakels verhoogd naar maximaal OFF-Tijdenshetopstartenwordtdeduwkrachtopobstakelsaangepast R 1-R2 	<u> </u>	0	F



	Disp	lay	Beschrijving	Beschi selec	kbare ties	
BC	Ρ	Ρ	PP - instellen stap-voor-stap cyclus bij contact 30-5 ON - Open-Stop-Sluit-Stop-Open OF - Open-Stop-Sluit-Open	ΟN		
	5	5	S5 - Dduur van de stop tijdens een stap-voor-stap cyclus bij con- tact 30-5 ON - Permanent OF - Tijdelijk	٥N		
	ľ	5	VS - Mechanische eindstoppen controleren Wanneer in werking (ON), controleert de automaat tijdens opening of elke verbinding met de stroomvoorziening automatisch de mechanis ings- en sluit-eindstoppen en/of de eindstoppen aan de snelheid inge $PP \rightarrow V R$. Tijdens het inleesproces vertoont de display de boodschap MC en v vleugels 1 voor 1 gesloten. (1).	sluiting bij che open- esteld met worden de		F
	Ε	M	CM - Motor circuit with automation idle CL - with the automation idle, the motor is kept in short-circuit OP - with the automation idle, the motor is kept open In the case of a reversible automation, set [M →]P to allow the motor to rotate freely.	Zie paragr	•aaf 11.	 2.1

11.4 Submenu 2 – BA (Basis Aanpassingen)

	Display	Beschrijving	Beschikbare selecties
A - Basic adjustment	ΤC	 TC - Instelling automatische sluitingstijd (s) Instelling gebeurt met variërende intervallen van gevoeligheid: Van 0 tot 59 seconden met interval van 1 seconde Van 1 tot 2 minuten met interval van 10 seconden 	ØØ\$9 '→2' 1'00"
	RP	RP - Aanpassing van de gedeeltelijke opening (%). Past het percentage werking aan in verhouding tot de totale open- ing van de automaat. Gedeeltelijke opening wordt uitgevoerd op motor 1. 10 - Minimum 99 - Maximum	10,99
	ΤP	 TP - Instelling van de automatische sluitingstijd na gedeeltelijke opening (S). Instelling gebeurt met variërende intervallen van gevoeligheid: Van 0 tot 59 sec. met 1 sec. interval. Van 1 tot 2 min. met 10 sec. interval. 	00°59 '
B/	٧A	VA - Openingssnelheid [V] VB: MAX = 20 voor: LUX05BH ARC1BH DOR1BH CUBIC6H-30H BOX3SH DOKE POWER 50H	Zie paragraaf 11.2.1



IP2246EN - 2017-03-28

	Display	Beschrijving	Beschikbare selecties
	٢C	VC - Sluitingssnetheid [V] VB: MAX = 20 voor: LUX05BH ARC1BH DOR1BH CUBIC6H-30H B0X3SH D0KE POWER 50H	Zie paragraaf 11.2.1
3asic adjustment	尺 1	 R1 - Aanpassing duwkracht bij obstakels en stroom - motor 1. [%] De stuurkast is uitgerust met een veiligheidscomponent die, wanneer het een obstakel detecteert: de opening stopt en indien het zich buiten het gebied van de obstakeldetectie bevindt, de automatisatie buiten werking zet. Duur van deze beweging kan ingesteld worden met bij het sluiten de beweging omkeert buiten het gebied van de obstakeldetectie; bij het sluiten het beweging stopt binnen het gebied van de obstakeldetectie. Het gebied van de obstakeldetectie tijdens het openen of sluiten wordt bepaald door het soort eindelopen dat geïnstalleerd werd. Indien er geen eindeloop geïnstalleerd werd, wordt het gebied bepaald door de selecties gemaakt met] ∏ →]] en] ∏ →] [. 00 - Minimale duwkracht 	Zie paragraaf 11.2.1
BA - E	R 2	 R2 - Aanpassing duwkracht bij obstakels en stroom - motor 2. [%] De stuurkast is uitgerust met een veiligheidscomponent die, wanneer het een obstakel detecteert: de opening stopt en indien het zich buiten het gebied van de obstakeldetectie bevindt, de automatisatie buiten werking zet. Duur van deze beweging kan ingesteld worden met bij het sluiten de beweging omkeert buiten het gebied van de obstakeldetectie; bij het sluiten het beweging stopt binnen het gebied van de obstakeldetectie. Het gebied van de obstakeldetectie tijdens het openen of sluiten wordt bepaald door het soort eindelopen dat geïnstalleerd werd. Indien er geen eindeloop geïnstalleerd werd, wordt het gebied bepaald door de selecties gemaakt met DA → ① () en MA → ① () en 	Zie paragraaf 11.2.1
	TR	TR - Instelling vertragingstijd motor (s). Vertragingstijd voor het sluiten van vleugel 1 in verhouding tot vleu- gel 2. 00-30 sec	



NB: doe de aanpassingen geleidelijk aan en laat de automatisatie ten minste 3 x func-tioneren om de stuurkast correct in te stellen en om eventuele wrijvingen tijdens de werking te detecteren.

25

www.aesystems.be

i



11.4.1 Bijkomende configureerbare parameters BA menu (beschikbaar met $\square \uparrow \rightarrow \square \square$ ingeschakeld)

	Display	Beschrijving	Beschikbare selecties
]] T	DT - Aanpassing tijd obstakelherkenning (s/100) 10 - Minimum 60 - Maximum NB: de parameter wordt aangepast in een honderdste van een seconde.	
	S T	ST - Aanpassing starttijd (s) 0.5 - Minimum 3.0 - Maximum	0.5 [,] 3.0
	T R	TA - Aanpassing versnellingstijd tijdens opening [s] 0.5 - Minimum 9.9 - Maximum	See paragraph 11.2.1
	ΤQ	TQ - Aanpassing versnellingstijd tijdens sluiting [s] 0.5 - Minimum 9.9 - Maximum	Zie paragraaf 11.2.1
	11 11	VM - Oorspronkelijke bewegingssnelheid [V] 00 - Minimum 15 - Maximum	Zie paragraaf 11.2.1
	T]]	TD - Aanpassing vertragingstijd [%] Past de vertragingscurve 10 - Minimum 99 - Maximum	10,99
BA	▯	OB - Instelling vertragingstijd tijdens opening [s] Toont de tijd tussen de start van de vertraging en de volledige open stand 00 - Minimum 30 - Maximum	
	C B	CB - Instelling vertragingstijd tijdens sluiting [s] Toont de tijd tussen de start van de vertragings en de volledig gesloten stand 00 - Minimum 30 - Maximum	
	P D	 PO - Aanpassing naderingssnelheid tijdens opening [V] Toont de snelheid van het einde van de vertragingscurve tot de volledig open stand 03 - Minimum 10 - Maximum NB: verhoog geleidelijk aan de naderingssnelheid als er een reeks snelle vibraties is in zware hekken met een lichte helling. 	Zie paragra 11.2.1
	PC	PC - Aanpassing van de naderingssnelheid tijdens sluiting [V] Toont de snelheid van het einde van de vertragingscurve tot de volledig gesloten stand 03 - Minimum 10 - Maximum	See paragraph 11.2.1
	00	00 - limiet obstakeldetectie tijdens opening [%] Toont de afstand (percentage) afgelegd tijdens $\mathbb{B} \to \mathbb{O}$ of na detectie van de openingseindschakelaar $\mathbb{P} \to \mathbb{F} \mathbb{A}$ $\to \mathbb{R} \mathbb{A}$ waarop de uitschakeling is gedeactiveerd. NB: niet actief $\mathbb{P} \to \mathbb{F} \mathbb{A} \to \mathbb{S} \mathbb{X}$ or if $\mathbb{P} \to \mathbb{F} \mathbb{A} \to \mathbb{P} \mathbb{X}$.	<mark>2 5,9 9</mark>





	Display	Beschrijving	Beschikbare selecties
BA	0 C T D	OC - limiet obstakeldetectie tijdens sluiting [%] Toont de afstand (percentage) afgelegd tijdens B $A \rightarrow []$ of na detectie van de sluitingseindschakelaar A $P \rightarrow F[] \rightarrow RA$ waarop de uitschakeling is gedeactiveerd. NB: niet actief als $AP \rightarrow F[] \rightarrow SX$ en als $AP \rightarrow F[] \rightarrow PX$. TO - Instellen vertragingstijd (s) motor 2 bij opening Aanpassing (in sec.) van de vertragingstijd voor het in werking stellen van motor 2 in verbouding tot motor 1	05,99 <u>~</u> 00 00 <u>,</u> 30
	L R	LR - Ontgrendeltijd elektrisch slot (s) Toont (indien ingesteld) de activatietijd voor het elektrisch slot bij de start van elke openingsbeweging bij een gesloten automatisatie.	Ø. <u>5</u> , <u>2</u> .5
	11	M1 - werkingstijd motor 1 [s] Aanpassing (in sec.) van de totale werkingstijd voor motor 1. OPGELET: ingesteld met een gevoeligheidsinterval van 0,5 s,, weergegeven door het oplichten van het rechtse punt. Voorbeeld: $\boxed{0}$ = 7 seconden / $\boxed{0}$ = 7.5 seconden NB: de instelling voor $\boxed{1}$ 1 is enkel actief met $\boxed{1}$ $\overrightarrow{1}$ \rightarrow $\cancel{1}$ $\overrightarrow{5}$ \rightarrow $\boxed{1}$ F.	02°60 _10
	M2	M2 - werkingstijd motor - motor 2 [s] Aanpassing (s) van de totale werkingstijd voor motor 2. OPGELET: ingesteld met een gevoeligheidsinterval van 0,5 s, weergegeven door het oplichten van het rechtse punt. Voorbeeld: $\boxed{0}$ = 7 seconden / $\boxed{0}$ = 7.5 seconden NB: de instelling voor M2 is enkel actief met $\boxed{0}$ $\xrightarrow{1}$	0 2,6 0 _10_
	ΕΟ	EO - werking uitgang -LK+ 00 - hoffelijkheidsverlichting <u>01</u> - electrisch slot 02 - electrisch slot + ontgrendeling 03 - uitgang actief bij gesloten automatisatie (voor fail-safe elektro 04 - uitgang actief bij open automatisatie 05 - uitgang actief bij bewegende automatisatie (kan ook gebruikt magneten die gevoed moeten worden tijdens de werking) 06 - uitgang actief bij openende automatisatie 07 - uitgang actief bij sluitende automatisatie 08 - uitgang actief bij onderhoudsalarm 09 - uitgang actief voor indicatie batterij bijna leeg 10 - ON-OFF knipperlicht voor LED zonder oscillator 11 - ON-OFF knipperlicht 0N - uitgang actief	magneten) worden voor elektro-
	FF	 FF - Werking uitgang +LP- 00 - hoffelijkheidsverlichting 01 - ON-OFF knipperlicht 02 - knipperlicht vast (op 230V AC via relais, or LED with internal os 03 - uitgang actief bij gesloten automatisatie 04 - uitgang actief bij open automatisatie 05 - uitgang actief bij openende automatisatie 06 - uitgang actief bij openende automatisatie 07 - uitgang actief bij onderhoudsalarm 09 - uitgang actief bij onderhoudsalarm 09 - uitgang actief voor indicatie batterij bijna leeg 10 - ON-OFF knipperlicht voor LED zonder oscillator 11 - electrisch slot 12 - electrisch slot + ontgrendeling ON - uitgang altijd actief 	scillator)
www.	aesystems	.be 27	AE Systems

	Display	Description
BA		OL - indicatielampje automatisatie open 00 - evenredig knipperen afhankelijk van waar de vleugels geplaatst zijn en afhankelijk van de richting (het knipperen is verschillend in batterij-modus) 01 - vaste ON (automatisatie niet gesloten) 02 - uitgang actief met automatisatie niet open 03 - uitgang actief bij gesloten automatisatie 04 - uitgang actief bij open automatisatie 05 - uitgang actief bij bewegende automatisatie 06 - uitgang actief bij openende automatisatie 07 - uitgang actief bij sluitende automatisatie 08 - uitgang actief bij onerhoudsalarm 09 - uitgang actief bij batterij-indicatie (batterij bijna leeg) ON - uitgang actief bij

NB: doe de aanpassingen geleidelijk aan en laat de automatisatie ten minste 3 x functioneren om de stuurkast correct in te stellen en om eventuele wrijvingen tijdens de werking te detecteren

11.5 Submenu - RO (Radiofuncties)

i

	Display	Description					
io operations	SR - opslaan geheugen zender Het is mogelijk om rechtstreeks het menu "opslaan geheugen zender" te activer- neer de display af staat; enkel mogelijk wanneer de Display Visualization Mode in is op 00 of 03: - om een signaal te verzenden van een nog niet opgeslagen zender; - om een signaal te verzenden van een nog niet opgeslagen kanaal van een zen reeds opgeslagen is. SR • meen signaal te verzenden van een nog niet opgeslagen kanaal van een zen reeds opgeslagen is. OPGELET: wanneer ND knippertop het display is het mogelijk dat de zende geprogrammeerd is						
0 - R	ТХ	TX - visualisatie van de teller die het aantal opgeslagen zenders toont $\boxed{\texttt{EVER}} \rightarrow \boxed{\texttt{I6}} \rightarrow \boxed{\texttt{16}} \rightarrow 16 \text{ zenders (voorbeeld)}$					
£		MU - Indication of maximum number of remote controls that can be stored in the integrated memory Selections available You can store a maximum of 100 or 200 remote control codes. Selections					
	МЦ	$\begin{array}{c} \hline \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $					
	. OPGELET: door MIL $\rightarrow \overline{\partial}\overline{\partial}$ to selectored (200 zenders), daap de configuraties II. (en LLZ)						

OPGELET: door $M \sqcup \rightarrow 20$ te selecteren (200 zenders), gaan de configuraties $\sqcup 1 \text{ en } \sqcup 2$, opgeslagen met $SF \rightarrow SV$, verloren. Dit geldt ook voor de laatste configuratie opgeladen met RL. Er kunnen ook geen nieuwe configuraties opgeslagen worden op $\amalg 1$ en $\amalg 2$.

<u>/!</u>`



11.5.1Bijkomende RO configureerbare parameters (beschikbaar met R T → R R actief)

	Display	Beschrijving	Beschik functi	bare ies	•
RO	Display	Beschrijving C1, C2, C3, C4 - Selectie van de functie CH1, CH2, CH3, CH4 van de o zender. N0 - geen instelling geselecteerd 1-3 - commando openen 1-4 - commando sluiten 1-5 - stap-voor-stap commando P3 - commando gedeeltelijke opening LG - Commando binnenverlichting aan/uit 1-9 - STOP commando Zelfs indien slechts 1 (gelijk welke) toets van de zender opgeslager het openingscommando of het stap-voor-stap commando geïmplem NB: de -] (opening) en - ∫ (stap-voor-stap) opties zijn beschikb ternatief en kunnen geselecteerd worden met][→ RM. Indien 2-4 CH toetsen van een enkele zender opgeslagen zijn, zijn o sinstellingen het volgende:: • CH1 = commando open/stap-voor-stap	Beschik functi pgeslagen n is, wordt enteerd. aar als al- de fabriek-	bare ies - - -	0 3 4 5 3 6
	L 4	 CH2 = commando gedeeltelijke opening CH3 =ccommando binnenverlichting aan/uit CH4 = STOP commando 		-	9



	Display	Beschrijving	Beschik funct	cbare ies	ļ
	ER	ER - Een zender verwijderen $\bigcirc 2^{n}$ \rightarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc			
		EA - Het volledige geheugen wissen			
RO	ER	$\begin{array}{c} \hline \texttt{ENTER} \rightarrow \hline \texttt{ENTER} \rightarrow \hline \texttt{O} 2^{"} \end{array} \rightarrow \hline \texttt{O} 2^{"} \end{array}$			
	RE	RE - instelling geheugen open zender OF - uitgeschakeld ON - ingeschakeld. Indien ingeschakeld (ON), wordt de programmatie nder geactiveerd. Om nieuwe zenders op te slaan zonder de stuurkast te zie instructies ivm zenders. NB: let op dat er geen ongewenste zenders opgeslagen worden.	van de ze- gebruiken,		N F
	EP	EP -instellen gecodeerde berichten Indien de mogelijkheid ingeschakeld is om gecodeerde berichten te ontvangen, zal de stuurkast compatibel zijn met de gecodeerde zenders.	٥N		F

11.6 Submenu - SF (Speciale Functies)



P2246EN - 2017-03-28



11.6.1Bijkomende configureerbare SF parameters (beschikbaar met A T → A A actief)





	Display	Beschrijving
	RR	AR - reset alarm Alle alarmmeldingen in het geheugen worden gereset (tellers en logboek.
	RE	AE - notities ivm alarmmeldingen op micro SD-kaart Creëert een tekstbestand op de micro SD-kaart met informatie over de stuurkast: firm- ware versie, tellers werking, tellers uren, configuratie parameters, alarmen. $\bigcirc 2''$ NB: the alarm counters and alarm log are associated with the number of the operation that was in progress when they were triggered.
SF	EIJ	ED - diagnoses inschakelen Periodieke opslag op de micro SD-kaart van data voor diagnostisch gebruik. NO - uitgeschakeld 01 - intern gebruik (NIET GEBRUIKEN) 02 - lijst met gebeurtenissen op micro SD-kaart
	50	SU - veilig verwijderen van de micro SD-kaart
	ΙM	IM - visualisatie stroom van de motor Selecteer <mark>M 1</mark> , display toont de stroomopname van motor 1. Selecteer <mark>M 2</mark> , display toont de stroomopname van motor 2 .
	UР	UP - update irmware Activeert het opstartprogramma om de firmware te updaten. $\boxed{\texttt{ENTER}} \rightarrow \boxed{\texttt{O} \texttt{Z}^{"}}$

11.7 Submenu - CC (Teller Cycli)

	Displ	ay	Beschrijving
nter	Ε	ľ	CV - Display totaal aantal handelingen $(\text{Imme} \rightarrow \bigcirc 2) \rightarrow \bigcirc 1 \rightarrow \bigcirc 2 \rightarrow 182 \text{ handelingen (voorbeeld)}$
			CP - Display totaal aantal gedeeltelijke handelingen
cles co	E	Ρ	$\blacksquare \blacksquare \rightarrow \bigcirc $
Ц Х			CH - Display aantal uren stroomtoevoer
CC - C	E	}- {	$\blacksquare \blacksquare \rightarrow \textcircled{0.0} \rightarrow \textcircled{0.0} \rightarrow \fbox{0.0} \rightarrow \textcircled{0.0} \rightarrow 256 \text{ uren stroomtoevoer (voorbeeld)}$
			BH - Aantal uren stroomtoevoer via batterij
]]	-4	$\texttt{Imme} \rightarrow \texttt{I.I} \rightarrow \texttt{I.I} \rightarrow \texttt{I.I} \rightarrow \texttt{I.I} \rightarrow \texttt{215} \text{ werkingsuren op batterij} (voorbeeld)}$



IP2246EN - 2017-03-28

11.7.1 Bijkomende configureerbare CC parameters (beschikbaar met A T → A A ingeschakeld)



11.8 Submenu - EM (Energie Management)

Ħ	Display	Beschrijving Beschi selec	kbare ties
igemer	P٧	PV - Stroomtoevoer dmv zonnepanelen (zonnepanelen niet mee- geleverd) ON - actief OF - inactief	<u>OF</u>
mana		ES - "Green Mode" (energiebesparende modus) (uitschakelen van de toebe- horen aangesloten aan de contacten 0-1 wanneer de automatisatie in "stand- by" staat).	
ergy		+LP-, -LK+ en 30-13 zijn niet beheerd in de modus laag-energieverbruik) OF - inactief	
EM - Ene	E 5	De modus "uitschakelen stroomtoevoer" wordt na 15 sec. geactiveerd bij een gesloten hek of wanneer het hek niet werkt en de automatische sluiting niet geactiveerd is. De automatisatie start opnieuw na het ontvangen van een commando op de ra- dio-ontvanger (6ZENRS- ZENPRS) of na het contact 30-5, 30-20, 30-3 of 30-4. OPGELET: indien toebehoren gebruikt worden die stroom moeten blijven ont- vangen ook in Groep Medo" (byb. LANK of GORAV), stol de jumper AUX1.2 in	<u>OF</u>
		relatie tot de gleuf 0-30 gebruikt voor stroomtoevoer.	



AESystems

11.8.1 Bijkomende configureerbare EM parameters (beschikbaar met $\square T \rightarrow \square \square$ actief)

EM	Display	Beschrijving	Beschikbare selecties
	LL	LL - Limiet voltage ter indicatie batterijen bijna leeg (V) 17 - Minimum 24 - Maximum OPMERKING: ingesteld met een gevoeligheid van 0,5 V, getoond wanneer het decimaalteken rechts oplicht.	
	LB	LB - Indicatie batterijen bijna leeg 00 - zichtbaar op display (alarmmelding) 01 - zichtbaar door knipperlicht (bij inactieve automatisatie, knippert 2 uur) en op display (alarmmelding) 02 - Vzichtbaar door indicatielampje "hek open" (bij inactieve automatis knippert 2 maal per uur) en op display (alarmmelding) 0	maal per satie,
	BT	 BT - Batterij-modus 00 - antipaniek (hek opent na stroomuitval. De automatisatie opent cepteert geen enkel ander commando tot de stroomtoevoer hers 01 - continue werking - de laatste handeling uitgevoerd voor het uit van de stuurkast zal een opening zijn. 02 - 02 - continue werking - de laatste handeling uitgevoerd voor het ui en van de stuurkast zal een sluiting zijn. 	maar ac- teld is). schakelen itschakel-

11.9 Submenu - AP (Geavanceerde Parameters)

	Display	Beschrijving	Beschi selec	kbare ties
AP - Advanced parameters	F A	 FA - Selectie modus openingseindschakelaar NO - geen SX - stopeindschakelaar (na activatie stopt de vleugel haar beweging). PX - naderingsschakelaar (na activatie gaat de vleugel zo ver als de eindstop en elk obstakel wordt gezien als een stop). RA - vertragingseindschakelaar (na activatie vertraagt de vleugel zijn beweging). 	ND P×	S× RA
	FΕ	 FC - Selectie modus sluitingseindschakelaar NO - geen SX - Stopeindschakelaar (na activatie stopt de vleugel haar beweging). PX - naderingsschakelaar (na activatie gaat de vleugel zo ver als de eindstop en elk obstakel wordt gezien als een stop). RA - RA - vertragingseindschakelaar (na activatie vertraagt de vleugel zijn beweging). 	N D P X	S× RR
]6	 D6 - Selectie apparaat aangesloten op contacten 1-6 N0 - geen SE - veiligheidscontactlijst (wanneer contact 1-6 opent, is er een omkering van 10 cm na de stop S41 - veiligheidscontactlijst met veiligheidstest (wanneer contact 1-6 opent, is er een omkering met een duur ingesteld met PH - fotocellen P41 - fotocellen met veiligheidstest 	N 0 5 41 P 41	SE PH



	Display	Beschrijving	Beschikbare selecties
) - Advanced parameters	18	D8 - Selectie apparaat aangesloten op contacten 1-8 NO - geen SE - onderloopbeveiliging S41 - onderloopbeveiliging met veiligheidstest PH - fotocellen P41 - fotocellen met veiligheidstest	N D S E S 41 P H P 41
	R 3	R9 - Configuratie van input 30-9 NO - inactief 9P - input openen veroorzaakt een permanente stop 9T - input openen veroorzaakt een tijdelijke stop. Wanneer het contact gesloten wordt, wordt de automatische sluitingstijd geac- tiveerd (indien ingeschakeld). HR - met de input open werkt de automatisatie in "operator aan- wezig" modus	N D 9 T <u>9 P</u> H R
	68	68 - Selectie van het apparaat dat simultaan aangesloten is op 1-6 en 1-8 NO - geen SE - veiligheidscontactlijst S41 - veiligheidscontactlijst met veiligheidstest Indien verschillend van NO veroorzaakt de simultane opening van de inputs 1-6 en 1-8 het volgende: - stop en omkering van de beweging tijdens het sluiten - stop van de beweging en omkering met een duur ingesteld met	N 0 5 E 5 41
A	כ ת	 DS - Instellen display 00 - geen visualisatie 01 - commando's en veiligheidsapparaten met radiotest (zie hoofdstuk 9.2). Display teller aftelling naar automatische sluiting. 02 - status automatisatie (zie hoofdstuk 13.1) 03 - Commando's en veiligheidsapparaten (zie hoofdstuk 13.2) OPMERKING: instelling 1 toont wanneer een transmissie gebeurd is. 	00 01 02 03

NB: doe de aanpassingen geleidelijk aan en laat de automatisatie ten minste 3 x functioneren om de stuurkast correct in te stellen en om eventuele wrijvingen tijdens de werking te detecteren

i



11.9.1 Bijkomende configureerbare AP parameters (beschikbaar met A T → A A actief)

	Display	Beschrijving	Beschi selec	kbare ties
AP	LU	LU - Instelling inschakeltijd binnenverlichting (s)TOm deze parameter in te stellen, selecteer tenminste een van de volgende $\mathbb{P}A \rightarrow \mathbb{E}$ of $\mathbb{P}A \rightarrow \mathbb{F}F$ als binnenverlichting.Deze worden ingesteld met verschillende gevoeligheidsintervallen. No - inactief - van 01" tot 59" met intervallen van 1 seconde - van 11" tot 59" met intervallen van 1 seconde - van 21" tot 21" met intervallen van 10 seconden - van 21" tot 31" met intervallen van 1 minuut 	N Ø1! 2'→ 0	0 59 2' <u>3'</u> N
	LG	LG - inschakeltijd voor onafhankelijk aangestuurde binnenverlichting [s] Om deze parameter in te stellen, selecteer tenminste een van de volgende $\mathbb{F} \to \mathbb{C}$ of $\mathbb{F} \to \mathbb{F}$ als binnenverlichting. Deze worden ingesteld met verschillende gevoeligheidsintervallen. No - inactief - van 01" tot 59" met intervallen van 1 seconde - van 1' tot 2' met intervallen van 10 seconden - van 2' tot 3' met intervallen van 1 minuut ON - aan- en uitzetten met zender NOTA: de binnenverlichting gaat niet automatisch aan bij een opening, maar het commando kan afzonderlijk gegeven worden met de speciale toets op de zender	N 01 1' 2' •	0 5 9 2' 3' N
	ΡŢ	PT - Vaste gedeeltijke opening ON - actief OF - inactief Indien ACTIEF, wordt het commando "gedeeltelijk openen", gegeven op de "gedeeltelijke opening"-positie, genegeerd. Bij een gesloten contact 30-20 (bijv. met timer of manuele keuz- eschakelaar) zal het hek gedeeltelijk openen. Indien het hek dan volledig geopend wordt (commando 30-3) en opnieuw gesloten (zelfs met automatische sluiting), zal het hek stoppen op de positie van gedeeltelijke opening.	ΟN	<u>OF</u>
	IJΕ	DE - Duur van de onderbreking [s] Regelt de duur van de onderbreking wanneer een onderloop (actief of passief) geactiveerd wordt tijdens het openen of sluiten. Bij hekken met twee vleugels geldt dit voor beide vleugels. 00 – gedesactiveerd	Ø.Ø	2.0
]0	DO - Duur onderbreking op de stop tijdens de opening [s/100] Regelt de duur van de onderbreking op de mechanische stop. 00 - inactief 99 - maximum OPMERKING: niet actief indien F A → 5 X		99



	Display	Beschrijving	Beschikb selectie	are es
AP	0 T	OT - Selectie soort obstakel 00 – overspanning of hek gestopt 01 – overspanning 02 – hek gestopt		31
	ER	CR - Correctie schatting van de slag [%] NIET GEBRUIKEN (enkel voor diagnoses)	9+	. 9
	5 M	 SM - Selectie werkwijze van apparaat aangesloten op terminal 1-6 00 - Tijdens de beweging stopt het openen van het veiligheidscontact de beweging (met onderbreking indien]] 6 → 5£ / 54(). 01 - Tijdens de beweging stopt het openen van het veiligheidscontact de beweging (met onderbreking indien]] 6 → 5£ / 54(). Wanneer het contact opnieuw gesloten wordt, stopt de onderbreking van de beweging (met onderbreking indien]] 6 → 5£ / 54(). Wanneer het contact opnieuw gesloten wordt, stopt de onderbreking van de beweging (met onderbreking indien]] 6 → 5£ / 54(). Wanneer het contact opnieuw gesloten wordt, begint een openingsbeweging. 02 - Tijdens het sluiten keert het openen van het veiligheidscontact de beweging. Tijdens het openen wordt het veiligheidscontact de beweging (met onderbreking indien]] 6 → 5£ / 54(). Wanneer het contact opnieuw gesloten wordt, begint een openingsbeweging. 03 - Tijdens het sluiten keert het openen van het veiligheidscontact de beweging (met onderbreking indien]] 6 → 5£ / 54(). Wanneer het contact opnieuw gesloten wordt, begint een openingsbeweging. 04 - Tijdens het openen stopt het openen van het veiligheidscontact de beweging (met onderbreking indien]] 6 → 5£ / 54(). Wanneer het contact opnieuw gesloten wordt, gaat de beweging verder. 05 - Tijdens het sluiten stopt het openen van het veiligheidscontact de beweging en keert ze om. Tijdens het openen stopt het openen van het veiligheidscontact de beweging en keert ze om. Tijdens het openen stopt het openen van het veiligheidscontact de beweging (met onderbreking indien]] 6 → 5£ / 54(). 	00 02 04 0	31 33 35
	TN	TN - Instellen interventietemperatuur voor het NIO elektronisch antivries-systeem en automatisch HS ramps/helling???? [°C] Deze waarde toont de temperatuur binnenin de stuurkast, niet de omgevingstemperatuur.	9,0	50
	НS	HS - aanpassing automatische curve ON - actief OF - inactief Wanneer actief (ON), wordt de starttijd ST bij lage omgevingster verhoogd tot het maximum en wordt de versnellingstijd T A en T Q ve naar het minimum. OPMERKING: voor een correcte werking moet de stuurkast dezelfo ingstemperatuur hebben als de motoren. De interventietemperatuur kan ingesteld worden via AP → T N.	nperatuur erminderd de omgev-] N] F
	TB	TB - Permanent tonen van de interne temperatuur in de stuurkast [°C]]F
	110	 WO - Instellen vooraf knipperen bij het sluiten [s] Aanpassing aanlooptijd knipperlicht ten opzichte van de start van de opening via een vrijwillig commando 00 - Minimum 05 - Maximum 		15



AP	Display	Beschrijving	Beschikbare selecties
	NE	WC - Instellen vooraf knipperen bij het sluiten [s] Aanpassing aanlooptijd knipperlicht ten opzichte van de start van de sluiting via een vrijwillig commando. 00 – minimum 05 – maximum	
	ΤS	TS - Instellen hernieuwen automatische sluitingstijd na ontkoppe- ling veiligheidsvoorziening [%] 00 - Minimum 99 - Maximum	و وي ۵
	I' R	VR - Instellen inleersnelheid [V]	Zie paragraaf 11.2.1

12. Diagnoses

12.1 Vastleggen gegevens geïntegreerd in de stuurkast

De Entrematic LUC40H stuurkast is uitgerust met een intern systeem waardoor de installateur kan nakijken welke alarmsignalen gegeven zijn en hoeveel keer, en kan hij het logboek van de laatste 20 alarmmeldingen bekijken.

12.1.1 Teller alarmmeldingen

Ga in submenu 3 ($PT \rightarrow PR$), naar $SF \rightarrow RL$ om alle alarmmeldingen te bekijken die werden opgeslagen in de stuurkast. De display toont de alarmcode en het aantal keer dat het alarm getriggerd is.

Voorbeeld: M0 _ 05 _ M0 _ 05_....

Gebruik 🔼 en 🔽 om door de lijst te scrollen.

12.1.2 Logboek alarmmeldingen

Ga in submenu 3 ($\mathbf{PT} \rightarrow \mathbf{PR}$) naar $\mathbf{SF} \rightarrow \mathbf{RH}$ om het alarm logboek te bekijken (laatste 20 alarmmeldingen). De display toont het aantal alarmmeldingen en de code, afwisselend. Het hoogste getal slaat op het meest recente alarm en het laagste getal op het oudste alarm.

Voorbeeld: - 1 _ MØ _ - 1 _ MØ _

Gebruik 🔼 en 🔽 om door de lijst te scrollen.



12.1.3 Informatie overzetten naar de micro SD-kaart

Ga in submenu 3 (AT \rightarrow AA), met de micro SD kaart ingeplugd en de automatisatie niet actief, naar 5F \rightarrow AE om alle parameters te exporteren naar de micro SD-kaart . De LCU40H_INFO.txt file op de micro SD-kaart bevat alle alarmtellers, het logboek met de laatste 20 alarmmeldingen, statistieken ivm de werking en de volledige configuratie van de stuurkast.

Door de micro SD-kaart in de PC in te pluggen en de file LCU40H_INF0.txt te openen met de Entrematic software, kan je alle data zien betreffende de stuurkast.

OPMERKING: u wordt aangeraden om alle interne data te wissen wanneer de installatie afgewerkt is.

12.2 Uitgebreid opslaan van data op micro SD-kaart

De Entrematic LCU40H stuurkast kan elke gebeurtenis en/of alarm voor elke werking opslaan.

Laat hiervoor de micro SD-kaart ingeplugd in de daarvoor bestemde connector en stel $SF \rightarrow E \square \rightarrow \square 2$ in, in submenu $3(\square T \rightarrow \square \square)$.

Op deze manier kan de stuurkast na elke werking alle gebeurtenissen tot op dat moment opslaan op de micro SD-kaart (in de LCU40H.log file in de LCU40H_LOG map). Alle opgeslagen logboeken kunnen bekeken worden door de micro SD-kaart in te pluggen in een PC en de LCU40H.log file te openen met de Entrematic software. Voorbeeld:



vstems

13. Signalen zichtbaar op de display

OPMERKING: afhankelijk van het gebruikte type automatisatie en stuurkast zijn bepaalde menu's niet zichtbaar.

13.1 Display status automatisatie

OPMERKING: deze modus is slechts zichtbaar wanneer Display visualisation mode is ingesteld op 02.

AP ▶]] S ▶Ø2

Display	Bechrijving	Display	Beschrijving
	Automatisatie gesloten	4 4	Automatisatie opent
	Automatisatie open] 1	Automatisatie sluit, vanuit gedeeltelijke opening
	Automatisatie gestopt in tussenpositie		Automatisatie in gedeeltelijke opening
11	Automatisatie sluit		Automatisatie gedeeltelijk open

13.2 Display van veiligheidstoebehoren en commando's

OPMERKING: deze modus is slechts zichtbaar wanneer display visualisation mode is ingesteld op 01 of 03.

DisplayBeschrijvingDisplayBeschrijvingI - 21-2 - commando automatische sluiting
geactiveerdI - 6- veiligheidsapparatuur met open-
ings- en sluitingsstopI - 31-3 - openingscommandoI - 61-8 - veiligheid met omkering sluitingI - 41-4 - sluitingscommandoI - 91-9 - STOP commandoI - 51-5 - stap-voor-stapcommandoI - 968 - commando gedeeltelijke opening



Display	Omschrijving Display		Omschrijving		
PЗ	P3 - Commando gedeeltelijke opening	52.	S2 Detectie stop tijdens opening - motor 1		
ЗP	3P - Commando opening	5.2.	S.2 Detectie stop tijdens opening - motor 2		
ЧР	4P - Commando sluiting	00.	00 Eindeloop obstakeldetectie bereikt tijdens opening - motor 1		
R×	RX - Radio-ontvangst (voor gelijk welke opgeslagen codes van een zender aan- wezig in het geheugen)	0.0.	0.0 Eindeloop obstakeldetectie bereikt tijdens opening - motor 2		
KI M	NX - Radio-ontvangst (voor gelijk welke niet opgeslagen code)	OC.	OC Eindeloop obstakeldetectie bereikt tijdens sluiten - motor 1		
11 X	NB: dankzij P P J 5 V 1 , kan gezien worden wanneer een commando gegeven wordt door een niet-opgeslagen zender.	D.C.	O.C Eindeloop obstakeldetectie bereikt tijdens sluiting - motor 2		
Ε×	EX - Rolling-code radio ontvangst uit sequentie	RV	RV - Inschakelen/uitschakelen van inge- bouwde radio via RDX		
EΡ	EP - Radio ontvangst komt niet overeen met parameter configuratie $\mathbb{P} \bigcirc \to \mathbb{E} \mathbb{P}$	MQ	MQ - Inleerproces van de mechanische eindelopen		
EX	CX - Commando ontvangen van AUX1	HT	HT - Opwarmen van de motoren (NIO functie)		
EY	CY - Commando ontvangen van AUX2	J 1	JR1 - Variatie status van de JR1 jumper		
F E.	FC Sluitingseindeloop - motor 1	PC	PC - Verbonden HOST werd herkend (Personal Computer)		
F.C.	F.C Sluitingseindeloop - motor 2	٤ ٦	ES - Omschakeling naar Green Mode (energy-saving)		
FR.	FA Openingseindeloop - motor 1	1E	1C - Sluitingsoperatie (1 vleugel per keer)		
F.R.	F.A Openingseindeloop - motor 2	51	SD - MicroSD kaart werd herkend.		
51	S1 Detectie stop tijdens sluiten - motor 1	ED	ED - Opslag logboek op microSD		
5. 1.	S.1 Detectie stop tijdens sluiten - motor 2				

www.aesystems.be

13.3 Visualisatie van alarmen en foutmeldingen

OPGELET: visualisatie van alarmen en foutmeldingen is mogelijk met gelijk welke selectie. Het tonen van alarmmeldingen heeft voorrang op alle ander meldingen.

Soort alarm	Display	Omschrijving	Werkwijze
Mechanical alarm	MØ	M0 - Type automatisatie niet geselecteerd	Selecteer het type van de automatisatie $\ensuremath{\textbf{RT}} \rightarrow \ensuremath{\textbf{RS}}$
	МЧ	M4 - Kortsluiting - motor 1	Controleer de aansluiting van motor 1.
	MS	M5 - Kortsluiting - motor 2	Controleer de aansluiting van motor 1.
	MB	MB - Afwezigheid motor 1 tijdens werking	Controleer de aansluiting van motor 1.
	ME	MC - Afwezigheid motor 2 tijdens werking (als 2-motor functie ingesteld werd)	Controleer de aanlsuiting van motor 2.
	MJ	MD - Onregelmatige werking openingsein- deloop motor 1	Controleer de aansluiting van de openings- eindeloop van motor 1 .
	ME	ME - Onregelmatige werking sluitingsein- deloop motor 1	Controleer de aansluiting van de sluitings- eindeloop van motor 1.
	MF	MF - Onregelmatige werking openingsein- deloop motor 2	Controleer de aanlsuiting van de opening- seindeloop van motor 2.
	МБ	MG - Onregelmatige werking sluitingsein- deloop motor 2	Controleer de aanlsuiting van de sluitings- eindeloop van motor 2.
	MH	MH - Overlapping vleugels niet correct	Controleer of de motor die als eerste opent (M1) aangesloten werd zoals in fig. 1.
	MI	MI - Detectie van 3de opeenvolgende ob- stakel	Controleer of er permantente obstakels zijn langs de slag van de automatisatie.
		OD - Obstakel tijdens opening - vleugel 1	Controleer of er permantente obstakels zijn langs de slag van de automatisatie.
	<u> </u>	OE - Obstakel tijdens sluiting - vleugel 1	Controleer of er permantente obstakels zijn langs de slag van de automatisatie.
	٥F	OF - Obstakel tijdens opening - vleugel 2	Controleer of er permantente obstakels zijn langs de slag van de automatisatie.
	06	OG - Obstakel tijdens sluiting - vleugel 2	Controleer of er permantente obstakels zijn langs de slag van de automatisatie.
Settings alarm	56	S6 - Foute instelling veiligheidstest	Controleer de configuratie van parameters $\mathbb{D} \in \mathbb{D} = \mathbb{D} \in \mathbb{D}$. Als $\mathbb{G} \in \mathbb{B} \to \mathbb{S} $ \mathbb{V} , kunnen $\mathbb{D} \in \mathbb{G} \in \mathbb{D} \in \mathbb{C}$ niet $\mathbb{P} $ \mathbb{V} of $\mathbb{S} $ \mathbb{V} zijn.
Service alarm	10	V0 - Vraag om onderhoud	Voer het onderhoud uit.



Soort alarm	Display		Omschrijving	Werkwijze	
Internal control panel alarm	Ι	5	I5 - geen voltage 0-1 (defecte voltage-rege- laar of kortsluiting op toebehoren)	Controleer of er geen kortsluiting is in 0-1. Vervang de stuurkast indien het probleem zich blijft voordoen.	
	I	6	I6 - Te hoge voltage 0-1 (defecte voltage-re- gelaar)	Vervang de stuurkast.	
	Ι	7	17 - Fout interne parameter - waarde buiten de limieten	Reset. Vervang de stuurkast indien het probleem zich blijft voordoen.	
	Ι	8	18 - Fout programmasequentie	Reset. Vervang de stuurkast indien het probleem zich blijft voordoen.	
	I	R	IA - Fout interne parameter (EEPROM/ FLASH)	Reset. Vervang de stuurkast indien het probleem zich blijft voordoen	
	I	B	IB - Fout interne parameter (RAM)	Reset. Vervang de stuurkast indien het probleem zich blijft voordoen.	
	Ι	Ľ	IC - Fout werkings-time-out??? (>5 min of >7 min in inleermodus)	Controleer manueel of the vleugel vrij kan bewegen. Vervang de stuurkast indien het probleem	
	Ι	Ε	IE - Fout circuit stroomtoevoer	zich blijft voordoen. Reset. Vervang de stuurkast indien het probleem zich blijft voordoen	
	Ι	M	IM - MOSFET alarm - motor 1 in kortslu- iting of altijd ON	Reset. Controleer de instelling/werking van alle eindschakelaars. Vervang de stuurkast indien het probleem	
	Ι	N	IN - MOSFET alarm - motor 2 in kortslu- iting of altijd ON	Reset. Vervang de stuurkast indien het probleem zich blift voordoen.	
	Ι	0	10 - Stroomcircuit onderbroken - motor 1 (motor MOSFET open of altijd OFF)	Reset. Vervang de stuurkast indien het probleem zich blijft voordoen.	
	I	Ρ	IP - Stroomcircuit onderbroken - motor 2 (motor MOSFET open of altijd OFF)	Reset. Vervang de stuurkast indien het probleem zich blijft voordoen.	
	Ι	5	IS - Fout bij test circuit stroomtoevoer - motor 1	Reset. Vervang de stuurkast indien het probleem zich blijft voordoen.	
	Ι	T	IT - Fout bij test circuit stroomtoevoer - motor 2	Reset. Vervang de stuurkast indien het probleem zich blijft voordoen.	
	I		IU - Fout bij test circuit voltage - motor 1	Reset. Vervang de stuurkast indien het probleem zich blijft voordoen.	
	Ι	ľ	IV - Fout bij test circuit voltage - motor 2	Reset. Vervang de stuurkast indien het probleem zich blijft voordoen.	
	Х	X	XX - Reset firmware door simultaan op [△ + 🔽 te drukken.	
	IJ	Π	WD - Firmware reset niet commanded???		



alarm	Display		Omschrijving	Werkwijze	
Radio operations alarm	R	0	R0 - Inbrengen geheugenmodule met meer dan 100 opgeslagen afstandsbedieningen Opgelet: $R \square \rightarrow M \amalg \rightarrow 20$ gebeurt automatisch.	Om de configuraties op de geheugenmod- ule te bewaren, verwijder de reeds opge- slagen afstandsbedieningen en breng het totale aantal tot minder dan 100. Stel \mathbb{R} $\rightarrow \mathbb{M} \cup \rightarrow \mathbb{1}$ in.	
	R	3	R3 - Geheugenmodule niet gevonden	Breng een geheugenmodule in.	
	R	Ч	R4 - Geheugenmodule niet compatibel met de stuurkast	Breng een compatibele geheugenmodule in.	
	R	5	R5 - Geen seriële communicatie met de geheugenmodule.	Vervang de geheugenmodule.	
	R	6	R6 - Inbrengen van een speficieke geheu- genmodule als test		
Alarm stroom- toevoer	Р	0	P0 - Geen voltage hoofdkraan	Controleer of the stuurkast correct wordt aangedreven. Controleer de zekering. Controleer de netstroomtoevoer.	
	Ρ	1	P1 - Voltage microswitch te laag	Controleer of de stuurkast correct wordt aangedreven	
Batterij- alarm	B0 - Batterij bijna le		B0 - Batterij bijna leeg	Controleer de voltage van de batterij. Vervang de batterij.	
	R	_	A0 - Mislukte test van veiligheidssensor op	Controleer of SOFA1-A2 correct werkt.	
		6		Controleer, indien de bijkomende SOF print niet ingebracht is, of de veiligheidstest uit- geschakeld is.	
	R	1	A1 - Simultane test veiligheidssensoren op contacten 6 en 8 mislukt	Controleer de bekabeling en de correcte werking van de veiligheidssensor.	
			A3 - Test veiligheidssensor op contact 8	Controleer of de SOFA1-A2 correct werkt.	
Toebehoren alarm	R	3	mislukt	Controleer, indien de bijkomende SOF print niet ingebracht is, of de veiligheidstest uit- geschakeld is.	
	R	7	A7 - Foute verbinding van contact 9 op ter- minal 41	Controleer of terminal 1 en 9 correct aangesloten zijn.	
	R	9	A9 - Overbelasting uitgang +LP-	Controleer of het toestel dat werd aang- esloten op uitgang +LP- correct functioneert.	
	R	B	AB - Overbelasting uitgang 30-13	Controleer of het toestel dat werd aang- esloten op uitgang 30-13 correct function- eert.	
	R	6	AG - Alarm voor kortsluiting op uitgang -LK+	Controleer of het toestel dat werd aang- esloten op uitgang -LK+ correct function- eert.	



14. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Alarmsign.		Handeling
De stuurkast func- tioneert niet	Geen stroomtoevoer.			Controleer de stroomkabel en de des- betreffende bekabeling.
	Overbelasting op uitgang 0-30			Ontkoppel elk vermogen??? aang- esloten op terminal 30
De automatisatie opent of sluit niet.	Geen stroom.			Controleer de stroomkabel.
	Toebehoren in kortsluiting	IS		Ontkoppel alle toebehoren van termi- nals 0-30 (24V= moet aanwezig zijn), en sluit ze dan een voor een terug aan. Contacteer de Technische Dienst
	Gesprongen zekering.			Vervang de zekering.
	Veiligheidscontacten zijn open.	1-6 68	1-8	Controleer of de veiligheidscontacten correct gesloten zijn (NC).
	Veiligheidscontacten niet cor- rect aangesloten of de zelf- bestuurde veiligheidsonder- loop functioneert niet correct.	AØ A 1 A 3	-6 -8 68	Controleer de aansluitingen op terminals 6-8 op de stuurkast en de aansluitingen op de zelfbestuurde veiligheidsonder- loop.
	Fotocellen geactiveerd.	1-6	1-8	Controleer of de fotocellen proper zijn en correct functioneren.
	De automatische sluiting werkt niet.			Geef gelijk welk commando.Indien het probleem zich blijft voordoen, contacteer de Technische Dienst.
	Defect motor	M B MC		Controleer de aanlsuiting van de motor. Indien het probleem zich blijft voordoen, contacteer de Technische Dienst.
De externe veilig- heidstoebehoren zijn niet geac- tiveerd.	Foute aansluiting tussen de fotocellen en de stuurkast.			Controleer of I · G / I · B op het display staat. Verbindt NC veiligheidscontacten in serie en verwijder de jumpers op de print van de stuurkast ????
				Controleer de instellingen $\mathbb{AP} \to \mathbb{B}$ en $\mathbb{AP} \to \mathbb{B}$
De automatisatie opent/sluit kort en stopt dan.	Er is wrijving.	MI		Controleer manueel of de automatisatie vrij kan bewegen en controleer R 1/ R 2org er voor dat de eindschakelaars, indien aanwezig, correct werken. Contacteer de Technische Dienst.
De afstandsbe- diening heeft	De radiotransmissie wordt ge- hinderd door metalen struc-			Installeer de antenne buiten.
en werkt niet tijdens het openen.	turen en muren van gewapend beton.			Vervang de batterijen van de af- standsbediening.
The remote control does not work	No storage module or incor- rect storage module.	RØ		Switch the automation off and plug in the correct storage module.
		R3 RS		Check the correct memorisation of the transmitters on the built-in radio. If there is a fault with the radio receiver that is built into the control panel, the remote control codes can be read by removing the storage module.



Alle rechten met betrekking tot dit materiaal zijn de exclusieve eigendom van Entrematic Group AB.

Hoewel de inhoud van deze publicatie met de grootste zorg opgesteld werd, is Entrematic Group AB niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door fouten of vergetelheden in deze publicatie.

We behouden ons het recht aanpassingen te doen zonder voorafgaande kennisgeving.

Kopiëren, scannen en wijzigingen zijn ten strengste verboden hetzij hiervoor schriftelijke toestemming gegeven werd door Entrtematic Group AB.



AE Systems Oeverstraat 19-9160 Lokeren Tel. 09 356 00 51 - Fax. 09 356 00 52 www.aesystems.be

ENTRE/MATIC



Entrematic Group AB Lodjursgatan 10 SE-261 44, Landskrona Sweden www.entrematic.com